

SPECIFICATIONS

FLOOR

High output LED array
3000K
10 Watt
700 Lumens

TABLE

High output LED array
3000K
4.5 Watt
300 Lumens

Pablo®

Pablo®

INFO@PABLODESIGNS.COM
INFO@PABLODESIGNS.EU

888 MARIN ST
SAN FRANCISCO, CA
94124

PABLODESIGNS.COM
PABLODESIGNS.EU

T.O

TABLE & FLOOR

USER GUIDE

INFO@PABLODESIGNS.COM
888 MARIN STREET
SAN FRANCISCO, CA
94124

PABLODESIGNS.COM




FUNCTION

PUSH BUTTON SWITCH

PRESS BUTTON BRIEFLY TO CYCLE THROUGH; 100%, 40%, AND OFF. PRESS AND HOLD FOR (100%-10%) FULL-RANGE DIM CONTROL.

6 HOUR AUTO OFF SETTING

[LAMP SHIPS WITH AUTO OFF DISABLED]
TO ACTIVATE AUTO-OFF MODE: WHILE LIGHT IS TURNED OFF, PRESS AND HOLD SWITCH FOR 6 SECONDS UNTIL THE LIGHT FLASHES TWICE. PRESS SWITCH TO TURN LAMP ON. LAMP WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AFTER 6 HOURS. **NOTE: TO DISABLE AUTO-OFF, REVERSE PROCEDURE AND WAIT FOR LIGHT TO FLASH ONCE.**



ASSEMBLY

MAGNETIC ATTACHMENT

PLACE MAGNET ON LIGHT ARM INTO MATING SLOT ON BASE.

DE: FUNKTION

DRUCKKNOPFSCHALTER

TASTE KURZ DRÜCKEN, UM DURCHZUFAHREN; 100%, 40% UND AUS. DRÜCKEN UND HALTEN FÜR (100%-10%) VOLLE RANGE DIM CONTROL.

6-STUNDEN-AUTO-OFF-EINSTELLUNG

[LAMPE MIT DEAKTIVIERTER AUTOMATISCHER AUSSCHIFFUNG]
SO AKTIVIEREN SIE DEN AUTO-OFF-MODUS: WÄHREND DAS LICHT AUSGESCHALTET IST, HALTEN SIE DEN SCHALTER 6 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT, BIS DAS LICHT ZWEIMAL BLINKT. SCHALTER DRÜCKEN, UM DIE LAMPE EINZUSCHALTEN. DIE LAMPE WIRD NACH 6 STUNDEN AUTOMATISCH AUSGESCHALTET. HINWEIS: UM AUTO-OFF ZU DEAKTIVIEREN, GEHEN SIE UM UND WARTEN SIE, DASS DIE LICHT EINMAL BLINKT.

MONTAGE

PLATZIEREN SIE DEN MAGNET AUF DEM LICHTARM IN DEN PASSENDEN SCHLITZ AUF DER BASIS.

SPEZIFIKATIONEN

STEHLAMPE	TISCHLAMPE
Hochleistungs-LED-Array	Hochleistungs-LED-Array
3000K	3000K
10 Watt	4.5 Watt
700 Lumens	300 Lumens

FR: FONCTION

INTERRUPTEUR À BOUTON POUSSOIR

BOUTON-POUSSOIR BRIÈVEMENT POUR PARCOURIR ; 100%, 40% ET HORS. APPUYEZ ET MAINTENEZ MAINTIEN POUR UN CONTRLE DE L'ÉVOLUTION COMPLÈTE (100%-10%).

RÉGLAGE D'ARRÊT AUTOMATIQUE DE 6 HEURES

[LAMPE LIVREE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉ]
POUR ACTIVER LE MODE D'ARRÊT AUTOMATIQUE : PENDANT QUE LA LUMIÈRE EST ÉTEINTE, APPUYEZ ET MAINTENEZ L'INTERRUPTEUR PENDANT 6 SECONDES JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE CLIGNOTE DEUX FOIS. APPUYEZ SUR L'INTERRUPTEUR POUR ALLUMER LA LAMPE. LA LAMPE S'ÉTEINT AUTOMATIQUÉMENT APRÈS 6 HEURES. REMARQUE : POUR DÉSACTIVER L'ARRÊT AUTOMATIQUE, INVERSEZ LA PROCÉDURE ET ATTENDEZ QUE LE VOYANT CLIGNOTE UNE FOIS.

ASSEMBLÉ

PLACEZ L'AIMANT SUR LE BRAS DE LA LUMIÈRE DANS LA FENTE D'ACCOUPEMENT SUR LA BASE.

CARACTÉRISTIQUES

LAMPADAIRE	LAMPE DE TABLE
Réseau de LED à haut rendement	Réseau de LED à haut rendement
3000K	3000K
10 Watt	4.5 Watt
700 Lumens	300 Lumens

IT: FUNZIONE

INTERRUTTORE A PULSANTE

PREMERE BREVEMENTE IL PULSANTE PER CICLO ATTRAVERSO; 100%, 40% E SCONTO. PREMERE E TENERE PREMUTO PER IL CONTROLLO DIM (100%-10%) DIM A GAMMA COMPLETA.

IMPOSTAZIONE AUTO OFF 6 ORE

[NAVI LAMPADA CON AUTO OFF DISABILITATO] PER ATTIVARE LA MODALITÀ DI AUTO-OFF: MENTRE LA LUCE È SPENTA, PREMERE E TENERE PREMUTO L'INTERRUTTORE PER 6 SECONDI FINO A QUANDO LA LUCE LAMPEGGIA DUE VOLTE. PREMERE L'INTERRUTTORE PER ACCENDERE LA LAMPADA. LA LAMPADA SI SPEGNERÀ AUTOMATICAMENTE DOPO 6 ORE. **NOTA:** PER DISATTIVARE L'AUTO-OFF, INVERRE LA PROCEDURA E ATTENDERE CHE LA SPIA LAMPEGGIA UNA VOLTA.

MONTAGGIO

POSIZIONARE IL MAGNETE SUL BRACCIO DELLA LUCE NELLA FESSURA DI ACCOPPIAMENTO DELLA BASE.

SPECIFICHE

LAMPADA DA PAVIMENTO	LAMPADA DA TAVOLO
Array LED ad alto rendimento	Array LED ad alto rendimento
3000K	3000K
10 Watt	4.5 Watt
700 Lumens	300 Lumens